新機能について（ソフトウェア V2.00）

本機は、ソフトウェアのバージョンアップにより、下記の新機能に対応できるようになりました。

新機能の内容	設定を行うメニュー
カメラ拡張キット（DG-NVE20、DG-NVE21：別売り）により、カメラを最大 24 台まで録画できるようになります。 **重要** • このライセンスを登録することで、性能が低下する機能があります。詳細は「■カメラ拡張について」をお読みください。	［詳細設定］＞［メンテナンス］＞［システム管理］＞［ライセンス登録］ →取扱説明書　基本編　34 ページ
NTP サーバーアドレスを２つ登録できるようになります。 • プライマリーサーバーアドレス（旧名称：NTP サーバーアドレス） • セカンダリーサーバーアドレス	［詳細設定］＞［ネットワーク］＞［NTP/SNMP］ →取扱説明書　基本編　74 ページ：『NTP 設定』
以下の項目が本機からカメラに設定できるようになります。 • 動作検知アラーム感度 メモ • 機能の詳細は、お使いのカメラの取扱説明書をお読みください。	［基本設定］＞［カメラ］＞［カメラ設定］ →取扱説明書　基本編　48 ページ：『カメラ設定タブ』
以下の項目が本機からカメラに設定できるようになります。 • 初期位置設定 メモ • 機能の詳細は、お使いのカメラの取扱説明書をお読みください。	カメラコントロールパネル ＞ 詳細カメラコントロールパネル ＞ カメラ設定 →取扱説明書　操作編　52 ページ：『カメラ設定画面』

■カメラ拡張について

カメラを最大 24 台まで録画できるライセンスを登録することで、変更になる機能や性能、その他制約事項などは以下のとおりです。

変更になる機能・性能	参照ページ
操作画面表示の操作パネルにおいて、カメラ番号パネルの状態表示が変わります。 カメラ番号は表示せず、カメラタイトルと録画ランプのみの表示に変わります。 カメラタイトル： あらかじめ設定されたカメラタイトルの先頭から 5 文字を表示します。 （文字色） 白色　：カメラ登録済み グレー：カメラ未登録 （背景色） 水色　：画像表示部に画像表示中 青色　：カメラ登録済み、画像非表示 グレー：録画不可またはカメラ未登録 赤色　：イベント録画中	取扱説明書　操作編 22 ページ
全画面表示の操作パネルにおいて、カメラ番号パネルの状態表示が変わります。 アラーム表示［ALM］と録画ランプ［REC］は表示せず、カメラ番号のみの表示に変わります。  カメラ番号［CAM］： （文字色） 白色　：カメラ登録済み グレー：カメラ未登録 （背景色） 水色　：画像表示部に画像表示中 青色　：カメラ登録済み、画像非表示 グレー：録画不可またはカメラ未登録 赤色　：イベント録画中	取扱説明書　操作編 24 ページ

変更になる機能・性能	参照ページ
17 台以上のカメラを高解像度、高画質で録画する場合、設定したフレームレートで録画できない場合があります。 他社製のカメラが含まれていないときに指定レートで録画できない可能性がある設定になっていると、確認画面が表示されます。 メモ • ウェブブラウザーで設定する場合は、［録画・イベント］＞［録画設定］＞推定録画日数（参考値）の［再計算する］ボタンをクリックしたときに表示されます。	取扱説明書　基本編 41 ページ、56 ページ
高解像度、高画質、高レートで録画する場合、プレ録画時間を 10 秒または 15 秒に設定しても、プレ録画が約 5 秒間になります。	取扱説明書　基本編 55 ページ
メインモニターで 16 画面表示中は、メインモニターに表示されていないカメラ画像はライブ専用モニターにおいてもスキップ（非表示）されます。	取扱説明書　操作編 17 ページ
登録できるカメラ台数が最大 16 台までのときに比べ、カメラ画像の表示切り換えに時間がかかります。	取扱説明書　操作編 22 ページ
16 画面ボタンをクリックするたびに、カメラ 1～16→カメラ 17～24 のように 16 画面ずつ切り換えて表示します。	取扱説明書　操作編 23 ページ
全画面表示が等分割する設定（4:3）の場合、16 画面の代わりに 24 画面を表示します。 H.264 画像および MPEG-4 画像の場合、24 画面表示はカメラに設定されたリフレッシュ間隔に従って画像が更新されます。	取扱説明書　操作編 24 ページ、25 ページ
顔照合機能または統計処理機能が設定されている場合、全画面の 16 画面表示はカメラに設定されたリフレッシュ間隔に従って画像が更新されます。	取扱説明書　操作編 25 ページ

新機能について（ソフトウェア V1.50）

本機は、ソフトウェアのバージョンアップにより、下記の新機能に対応できるようになりました。

新機能の内容	設定を行うメニュー／パネル
以下の項目が本機からカメラに設定できるようになります。 • 暗部補正 • 逆光補正（BLC） • オートスローシャッター • 簡易白黒切換 メモ • 機能の詳細は、お使いのカメラの取扱説明書をお読みください。	［基本設定］＞［カメラ］＞［カメラ設定］ →取扱説明書 基本編 48 ページ： 『カメラ設定タブ』
以下の項目が本機からカメラに設定できるようになります。 • EX 光学ズーム • ズーム • フォーカス メモ • 機能の詳細は、お使いのカメラの取扱説明書をお読みください。 • DG-SW316 シリーズのズーム、フォーカス調整が以下の操作ではできなくなります。本機能で設定してください。 – カメラコントロールパネルのズーム操作 – 詳細カメラコントロールパネルのズーム操作・フォーカス操作	カメラコントロールパネル ＞ 詳細カメラコントロールパネル ＞ カメラ設定 →取扱説明書 操作編 52 ページ： 『カメラ設定画面』
［メインモニター連動動作］に全画面表示の連動動作を追加します。 On（全画面表示）：全画面表示で連動動作します。 メモ • 全画面表示時のライブ画像を等分割しない設定の場合、3 画面表示の左側に画像を表示します。	［基本設定］＞［録画・イベント］＞［イベント設定］ →取扱説明書 基本編 57 ページ： 『イベント設定を行う』